



VAG 2.5D V6: árbol de levas cuádruple Códigos de motor: AFB, AKE, AKN, AYM, BFC

Intercambio de equipo original

CAM700 (ADMISIÓN)	CAM703 (ESCAPE)	CAM701 (ADMISIÓN)	CAM702 (ESCAPE)
059109021BP	059109022BC	059109021BQ	059109022BD
059109021K	059109022K	059109021L	059109022L
059109021Q	059109022Q	059109021P	059109022P

CAM700 va con CAM703, posición de montaje en los cilindros 1 a 3
CAM701 va con CAM702, posición de montaje en los cilindros 4 a 6

Cómo distinguir entre CAM702 y CAM703

Coloca los árboles de levas en una superficie plana con el engranaje a la derecha y observa la dirección de las estrías del engranaje.

1. Si las estrías del engranaje miran hacia arriba de izquierda a derecha, el árbol de levas es CAM702 para la posición de montaje en los cilindros 4 a 6`
2. Si las estrías del engranaje miran hacia abajo de izquierda a derecha, el árbol de levas es CAM703 para la posición de montaje en los cilindros 1 a 3

